

ZEGAR Z LATARKĄ DF0063

Instrukcja obsługi

Ustawianie czasu

Naciśnij pokrętkę TIME KNOB (1) i obracaj je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż ustawisz właściwy czas.

Ustawianie alarmu

Naciśnij pokrętkę ALARM KNOB (2) i obracaj je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić godzinę alarmu. Przesuń przełącznik ALARM SWITCH (3) do góry, aby włączyć alarm, lub w dół, aby go wyłączyć.

Podświetlenie zegara i latarka

Przełącznik suwakowy SLIDE SWITCH (5) ma trzy pozycje:

Pozycja	Podświetlenie	Latarka
Górna (A)	wyłączone	wyłączona
Środkowa (B)	włączane po podniesieniu	włączana po podniesieniu
Dolna (C)	wyłączone	włączona

W pozycji B postaw urządzenie na biurku lub innej płaskiej powierzchni, aby wyłączyć światło. Aby korzystać wyłącznie z latarki, podnieś urządzenie i przesuń przełącznik do pozycji C.

Wymiana baterii

Otwórz pokrywę komory baterii (4). Włóż 1 baterię AA zasilającą zegar (wewnętrzna część komory) oraz 2 baterie AA zasilające latarkę. Zachowaj biegunowość zgodną z oznaczeniami +/- w komorze.

Wymiana żarówki

Jeśli żarówka latarki się przepali, odkręć dwie śruby i otwórz dolną pokrywę urządzenia. Wymień żarówkę na typ prefocus 2,4 V / 0,5 A.

Rysunki urządzenia

